

Operating Guide for Air Conditioner & Heater Remote Control



您可以用遥控器调节室内温度及去除室内湿气。

※开机 5~10 分钟才会开始有暖气出来。

望您住宿舒适愉快!

请使用空气净化器 (具有加湿功能)

他们给自己浇水。

